






ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
<b>106</b> (1996-2003) <b>205</b> (1998-2007) <b>306</b> (1997-2001) <b>309</b> (1985-1993) <b>405</b> (1992-2006) <b>406</b> (1999-2004) <b>605</b> (1994-2002) <b>Partner</b> (1996-2009)	šroub M12x1,25x26 kuželová		plech	10,9 pozink	<b>C19B26</b> 34,-							ZB326 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11											
<b>1007</b> (2005-2009) <b>206</b> (1998-2007) <b>207</b> (2006-2015) <b>208</b> (2012-) <b>2008</b> (2012-) <b>301</b> (2012-) <b>307</b> (2001-2008) <b>308</b> (2007-) <b>3008</b> (2009-) <b>407, 407 Coupé,</b> <b>407 SW</b> (2004-2010) <b>408</b> (2022-) <b>508</b> (2011-) <b>5008</b> (2009-) <b>607</b> (2000-2011) <b>Bipper</b> (2008-2018) <b>Expert II</b> (2007-2016) <b>Expert III</b> (2016-) <b>Partner</b> (2008-2018) <b>Partner</b> (2018-) <b>Rifter</b> (2018-) <b>Traveller</b> (2016-) <b>RZC</b> (2010-2015)	šroub M12x1,25x36 plochá podložka		alu	10,9 pozink	<b>VPE01</b> 90,-							ZB36 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13											
<b>1007</b> (2005-2009) <b>206</b> (1998-2007) <b>207</b> (2006-2015) <b>208</b> (2012-) <b>2008</b> (2012-) <b>301</b> (2012-) <b>307</b> (2001-2008) <b>308</b> (2007-) <b>3008</b> (2009-) <b>407, 407 Coupé,</b> <b>407 SW</b> (2004-2010) <b>408</b> (2022-) <b>508</b> (2011-) <b>5008</b> (2009-) <b>607</b> (2000-2011) <b>Bipper</b> (2008-2018) <b>Expert II</b> (2007-2016) <b>Expert III</b> (2016-) <b>Partner</b> (2008-2018) <b>Partner</b> (2018-) <b>Rifter</b> (2018-) <b>Traveller</b> (2016-) <b>RZC</b> (2010-2015)	šroub M12x1,25x26 kuželová		plech	10,9 geomet	<b>B0400-001</b> 45,-							ZB326 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11											
<b>1007</b> (2005-2009) <b>206</b> (1998-2007) <b>207</b> (2006-2015) <b>208</b> (2012-) <b>2008</b> (2012-) <b>301</b> (2012-) <b>307</b> (2001-2008) <b>308</b> (2007-) <b>3008</b> (2009-) <b>407, 407 Coupé,</b> <b>407 SW</b> (2004-2010) <b>408</b> (2022-) <b>508</b> (2011-) <b>5008</b> (2009-) <b>607</b> (2000-2011) <b>Bipper</b> (2008-2018) <b>Expert II</b> (2007-2016) <b>Expert III</b> (2016-) <b>Partner</b> (2008-2018) <b>Partner</b> (2018-) <b>Rifter</b> (2018-) <b>Traveller</b> (2016-) <b>RZC</b> (2010-2015)	šroub M12x1,25x24 kuželová pohyblivá		plech	10,9 geomet	<b>C17B24-MW</b> 67,-							ZB326 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11											
<b>1007</b> (2005-2009) <b>206</b> (1998-2007) <b>207</b> (2006-2015) <b>208</b> (2012-) <b>2008</b> (2012-) <b>301</b> (2012-) <b>307</b> (2001-2008) <b>308</b> (2007-) <b>3008</b> (2009-) <b>407, 407 Coupé,</b> <b>407 SW</b> (2004-2010) <b>408</b> (2022-) <b>508</b> (2011-) <b>5008</b> (2009-) <b>607</b> (2000-2011) <b>Bipper</b> (2008-2018) <b>Expert II</b> (2007-2016) <b>Expert III</b> (2016-) <b>Partner</b> (2008-2018) <b>Partner</b> (2018-) <b>Rifter</b> (2018-) <b>Traveller</b> (2016-) <b>RZC</b> (2010-2015)	šroub M12x1,25x36 plochá podložka		alu	10,9 geomet	<b>VPE03</b> 78,-	<b>SB36</b> 1 420,-	<b>BKPC36</b> klíč 17 1 098,-	<b>ABR36</b> klíč 17/19 420,-	<b>ANR36</b> klíč 17 694,-	<b>VNPC36</b> klíč 17 1098,-	<b>BNR36</b> klíč 17 549,-	<b>ZB36</b> klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13											
<b>107</b> (2005-2014) <b>108</b> (2014-)	šroub M12x1,5x21 kuželová		plech	10,9 pozink	<b>C17A21</b> 34,-							
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19											
<b>107</b> (2005-2014) <b>108</b> (2014-)	šroub M12x1,5x32,5 plochá s podložkou		alu	10,9 dacromet	<b>VPE05</b> 90,-							
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 23											
<b>807</b> (2002-2016) <b>Expert I</b> (1996-2007)	šroub M14x1,5x25 kuželová		plech	10,9 geomet KL100	<b>C17D25G</b> 45,-							
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32											
<b>807</b> (2002-2016) <b>Expert I</b> (1996-2007)	šroub M14x1,5x25 kuželová pohyblivá		alu	10,9 geomet	<b>B0046-002</b> 67,-							
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32											

## PEUGEOT (pokračování)


ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
4007 typ V (2007-2012) 4008 typ B (2012-2015) I-on typ 1 (2010-)	matice M12x1,5 plochá podložka		alu	8 chrom	DT0Y01 101,-	SN115T 1 790,-	MKSYRS klíč 21 1 098,-	AMSY klíč 19/21 420,-		ENSYRS klíč 21 1 098,-		ZM115T klíč 19/21 420,-
	matice M12x1,5 kuželová		plech	8 zlatý pozink	DMTSB 28,-			AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A21 klíč 21 694,-	EN1156M21 klíč 21 918,-	MN115SW21 klíč 21 549,-	
	svorník M12x1,5 průměr těsícíhranu 14,3 mm		plech alu	10,9 pozink	CRP143A42 56,-							
Boxer II model 330, 333 (2006-)	šroub M14x1,5x27 kuželová		plech alu	10,9 geomet	B0046-006 67,-					VN429SW21 klíč 21 918,-		
Boxer II model 335/440 (2006-)	šroub M16x1,5x29 kuželová		plech alu	10,9 geomet	B0046-007 78,-					VN1630 klíč 21 1 098,-	BN1631 klíč 19* 549,-	

\* - nesouhlasí velikost klíče, nutno k objednávce přidat adaptér viz strana 4

## PEUGEOT (pokračování)


### ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x54,1mm šrouby M12x1,5 107 typ P (2005-2014) 108 typ P (2014-)	Systém 5									
	3 mm	10080		798,-						
	5 mm	10212		882,-						
	10 mm				12162	N3,P1	1 282,-			
	15 mm				12163	N3	2 164,-			
	20 mm				12164		2 353,-	13389	S5	3 319,-
	25 mm				12165		2 563,-	13390		3 530,-
	30 mm							13391		3 761,-
4/108x65,1mm šrouby M12x1,25 106 typ 1 (1996-2003) 1007 typ K (2005-2009) 206 typ 2 (1998-2007) 207 typ W (2006-2015) 208 typ C (2012-2019), 208 typ U (2019-) 2008 typ C (2012-2019), 2008 typ U (2019-) 301 typ D (2012-) 306 typ 7 (1997-2001) 309 (1985-1993) 307 typ 3 (2001-2008) 308 typ 4 (2007-2013) 3008 typ OU (2009-2016) 5008 (2009-2016) 405 (1992-2006) 406 typ 8 (1999-2004) Partner typ 5, G, B9, 7 (2003-2018)	Systém 5									
	5 mm	10219		882,-						
	7 mm	10069		967,-						
	10 mm	10097	N1	1 093,-	12192	N3,P1	1 282,-			
	15 mm				12193	N3	2 164,-			
	20 mm				12194		2 353,-	13002	S5	3 635,-
	25 mm				12195		2 563,-	13153		3 887,-
30 mm				12196		2 752,-	13154		4 139,-	
5/98x58,1mm šrouby M14x1,5 806 typ 221 (1994-2002) 807 typ E (2002-2016) Expert typ B, 222, 224 (2000-2007)	Systém 5									
	5 mm	10204		882,-						
	10 mm	10079	N1	1 093,-	12108	N3,P1	2 206,-			
	15 mm				12109	N3,P1	2 206,-			
	20 mm				12110		1 660,-	13034	S5	3 361,-
	25 mm				12111		2 563,-	13035		3 572,-
	30 mm				12268		2 752,-	13036		3 803,-
5/108x65,1mm šrouby M12x1,25 308 typ L (2013-), 3008 typ M (2016-) 407 typ 6 (2004-2010) 408 typ F (2022-) 508 typ 8 (2011-2018), 508 typ F (2018-) 5008 typ M (2017-) 605 typ 6B (1994-2002) 607 typ 9 (2000-2011) Expert II typ X, G9 (2007-2016) Partner typ E (2018-) Rifter typ E (2018-) Expert III typ V (2016-) RCZ typ 4J (2010-2015) Traveller typ V (2016-)	Systém 5									
	3 mm	10289		988,-						
	5 mm	10218		672,-						
	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
	20 mm				12182		2 563,-	13011	S5	3 717,-
	25 mm				12183		2 794,-	13156		3 824,-
30 mm							13157		4 076,-	
5/114,3x67,1mm matice M12x1,5 4007 typ V (2007-2012) 4008 typ B (2012-2015)	Systém 5									
	3 mm	10090								
	5 mm	10217								
	10 mm				12190	P1,N3				
	15 mm				12191	N3		14585	B1	
	20 mm				12258			14191	B1	
	25 mm				12259			14192		
30 mm							14193			
5/118x71,1mm šrouby M14x1,5 Boxer typ 230, 244, Z (1994-2006) Boxer II typ 250L (2006-)	Systém 5									
	5 mm	10045		988,-						
	10 mm	10116	N1	1 240,-	12038	N3	2 143,-			
	15 mm				12039	N3,P1	2 395,-			
	20 mm				12040		2 668,-	13423	S5	3 908,-
	25 mm				12041		2 920,-	13370		4 244,-
30 mm							13371		4 559,-	



Systém 5  
(4 děrové)

Systém 5  
(5 děrové)




Systém 2  
(4 děrové)

Systém 2  
(5 děrové)



Systém 3  
(5 děrové)



Systém 4  
(4 děrové)

Systém 4  
(5 děrové)



Systém 4H  
(5 děrové)  
nerezový závit

#### Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.